SYNCRO-SERIE

SYNCRO 20**

SYNCRO 15

SYNCRO 10

SYNCRO 3

Die Syncro-Serie enthält die atmungsaktive AirSpeed™-Aufhängung von Osprey in einem kleinen, stromlinienförmigen Rucksack, der ein idealer Begleiter für Mountainbike-Touren ist. Weitere fahrradfreundliche Funktionen sind die LidLock™-Helmbefestigung, ein Organisationsfach für Fahrradwerkzeuge, eine integrierte Regenhülle und eine Wasserversorgung, mit der Sie beide Hände frei haben.

**Nur in ausgewählten Märkten erhältlich.

BENUTZERHANDBUCH

ospreypacks.com

ÜBERSICHT

AUSSTATTUNG ALLER MODELLE

1 Organizer-Tasche vorne
2 Zugriff auf das Hauptfach von der Vorderseite
3 Doppeltaschen aus Stretch-Netzgewebe
4 LidLock™-Helmbefestigung
5 Blinklichtbefestigung
6 Internes Wasserbehälterfach†
†Hydraulics™-Wasserbehälter in US- und anderen ausgewählten Märkten enthalten

STOFFARTEN

HAUPTTEIL 100D Honeycomb-Nylon
AKZENTE 100D Honeycomb-Nylon
UNTERSEITE 100D Honeycomb-Nylon

SYNCRO 20**

** Nur in ausgewählten Märkten erhältlich

SPEZIFIKATIONEN	S/M	M/L
Kubikzoll	1098	1220
Liter	18	20
Lbs/Ounces*	1/5	1/6
Kilogramm*	0,60	0,63
Zoll	18 H x 10 B x 11 T	
Zentimeter	45 H x 26 B x 28 T	

Wasserbehälter Gew. 6 oz / 0,17 kg†
*Wasserbehälter im Rucksackgewicht nicht enthalten

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 Organisationsfach für Werkzeuge mit J-Zip-Reißverschluss an der Vorderseite
2 Kleine externe kratzfreie RV-Tasche
3 Seitliche Kompressionsgurte oben und unten
4 Integrierte Regenhülle

ÜBERSICHT

SYNCRO 15

SPEZIFIKATIONEN	S/M	M/L
Kubikzoll	793	915
Liter	13	15
Lbs/Ounces*	1/3	1/4
Kilogramm*	0,53	0,56
Zoll	18 H x 10 B x 9 T	
Zentimeter	45 H x 26 B x 23 T	

Wasserbehälter Gew. 6 oz / 0,17 kg†

*Wasserbehälter im Rucksackgewicht nicht enthalten

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 Organisationsfach für Werkzeuge mit J-Zip-Reißverschluss an der Vorderseite
2 Kleine externe kratzfreie RV-Tasche
3 Seitliche Kompressionsgurte oben
4 Integrierte Regenhülle

SYNCRO 10

SPEZIFIKATIONEN	S/M	M/L
Kubikzoll	488	610
Liter	8	10
Lbs/Ounces*	1/1	1/2
Kilogramm*	0,47	0,50
Zoll	18 H x 10 B x 8 T	
Zentimeter	45 H x 26 B x 20 T	

Wasserbehälter Gew. 6 oz / 0,17 kg†

*Wasserbehälter im Rucksackgewicht nicht enthalten

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 Organisationsfach für Werkzeuge mit J-Zip-Reißverschluss an der Vorderseite
2 Kleine externe kratzfreie RV-Tasche
3 Integrierte Regenhülle

SYNCRO 3

SPEZIFIKATIONEN	S/M	M/L
Kubikzoll	122	183
Liter	2	3
Lbs/Ounces*	0/13	0/14
Kilogramm*	0,38	0,40
Zoll	16 H x 9 B x 4 T	
Zentimeter	40 H x 24 B x 10 T	

Wasserbehälter Gew. 6 oz / 0,17 kg†

*Wasserbehälter im Rucksackgewicht nicht enthalten

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 Einstecktasche an Vorderseite

AUFHÄNGUNG

1 AIRSPEED™-AUFHÄNGUNG

+ Rückenplatte aus Netzgewebe mit LightWire™-Rahmen und Seitenöffnungen sorgt für bequemen Sitz und hält Ihren Rücken kühl

2 BIOSTRETCH™ BELÜFTETES TRAGEGURTSYSTEM

+ EVA-Schaumstoff ist mit großen Löchern perforiert und sorgt so für bessere Atmungsaktivität, Komfort und Dehnbarkeit

3 GEPOLSTERTER HÜFTGURT-FLÜGEL / ERGOPULL™-HÜFTGURT

+ Nylon-Hüftgurt mit gepolsterten Hüftgurt-Flügeln aus Netzgewebe und modifiziertem, geradem ErgoPull™ für hohe Tragestabilität

GRÖSSEN / PASSFORM

UNISEX-TORSOGRÖSSEN

S/M	16-19" / 40-48 cm
M/L	18-21" / 46-53 cm

DETAILS ZUR AUSSTATTUNG

LIDLOCK™-HELMBEFESTIGUNG
20L / 15L / 10L / 3L

Dank Ospreys LidLock™ lassen sich Fahrradhelme einfach und sicher befördern.

A Ziehen Sie die LidLock™-Befestigung vom Rucksack weg.
B Drehen Sie die LidLock™-Befestigung und führen Sie diese durch die Unterseite des Helmschlitzes. Drehen Sie die LidLock™-Befestigung zurück in die horizontale Position, um den Helm zu befestigen.
C Ziehen Sie mithilfe der Kordelschlaufe an der rechten Außenseite des Rucksacks die LidLock™-Befestigung fest.
D In umgekehrter Reihenfolge vorgehen, um den Helm zu entfernen.

BLINKLICHTBEFESTIGUNG
20L / 15L / 10L / 3L

Der Gurt der Blinklichtbefestigung befindet sich vorne in der Nähe der Unterseite des Rucksacks. Er ermöglicht eine schnelle Lichtbefestigung und sorgt so für gute Sichtbarkeit im Dunkeln.

EINGRIFFTASCHE
20L / 15L / 10L

Eine obere RV-Eingrifftasche mit kratzfreiem, wärmegeformtem Futter bietet idealen Stauraum für Brillen und Elektronikgeräte.

INTEGRIERTE REGENHULLE
20L / 15L / 10L

Die integrierte, abnehmbare Regenhülle mit hoher Sichtbarkeit schützt den Rucksack bei schlechtem Wetter.

A Suchen Sie das Regenhüllensymbol und öffnen Sie den Reißverschluss des Regenhüllenfachs.
B Holen Sie die Regenhülle aus dem Fach, ziehen diese oben und unten über den Rucksack und befestigen sie mithilfe des peripheren Elastikbands.
C Umgekehrt vorgehen, um die Regenhülle wieder im Fach zu verstauen.
D Zur vollständigen Entfernung der Regenhülle den Hebel von der Kordel lösen.

Hinweis: Lassen Sie die Regenhülle vor der Aufbewahrung gut trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

VORDERES ORGANISATIONSFACH
20L / 15L / 10L

Über den J-Zip-Reißverschluss können Sie auf ein Organisationsfach an der Vorderseite zugreifen. Seine Netztaschen bieten Platz für Schläuche und Werkzeuge. Zudem enthält es einen Pumpenhalter, einen Schlüssel-Clip und Stauraum für weitere Gegenstände.

DOPPEL-KOMPRESSIONSGURTE SEITLICH
20L / 15L

Doppel-Kompressions-/Tragegurte oben seitlich mit Schnellverschlussschnalle helfen dabei, Lasten für optimalen Tragekomfort zusammenzudrücken und zu stabilisieren.

TRINKSYSTEM

SPEZIFIKATIONEN

Fluid Ounces	85
Liter	2,5
Ounces	6,17
Kilogramm	0,18
Zoll	17 H x 8 B x 2 T
Zentimeter	42 H x 21 B x 5 T

HYDRAULICS™-LT-WASSERBEHÄLTER MIT 2,5 LITER FASSUNGSVERMÖGEN*
20L / 15L / 10L /3L
Der Hydraulics™-LT-Wasserbehälter mit 2,5 Liter Fassungsvermögen ist ein stromlinienförmiges, federleichtes Trinksystem. Integrierte Leitbleche sorgen für weniger Ausbauchungen und Schwappen, während ein abnehmbarer Schlauchanschluss eine schnelle und einfache Entfernung des Wasserbehälters vom Rucksack ermöglicht.
*In US- und anderen ausgewählten Märkten enthalten

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GAMME DE RESERVOIRS PROPOSEE PAR OSPREY, CONSULTEZ OSPREYPACKS.COM.

TRINKSYSTEM
20L / 15L / 10L
Der Syncro 20, 15 und 10 haben jeweils ein eingenähtes Wasserbehälterfach auf der Innenseite der Rückenplatte mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern. Der Trinkschlauch-Ausgang an der Rückenplatte ist mittig positioniert und ermöglicht die Zuführung über rechts oder links neben dem Tragegurtsystem. Elastische Führungsgurte am Tragegurtsystem des Rucksacks halten den Trinkschlauch an Ort und Stelle.

3L
Das Hauptfach des Syncro 3 kann einen Hydraulics™-LT-Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2,5 Litern aufnehmen und enthält eine integrierte Aufhängung für Wasserbehälter und einen Trinkschlauch-Ausgang.

RUCKSACK- / WASSERBEHÄLTER-PFLEGE

Ihr Rucksack ist ein äußerst haltbares Produkt, das über Jahre hinweg hält. Mithilfe weniger grundlegender Pflegeschritte kann Ihr Rucksack sogar ein Leben lang halten.

RUCKSÄCKE VON OSPREY

STANDARD-PFLEGE

+ Packen Sie den Rucksack nach jedem Gebrauch ganz aus.
+ Reinigen Sie die Reißverschlüsse regelmäßig mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Dadurch wird gewährleistet, dass sie einwandfrei funktionieren.
+ Wenn Ihr Rucksack nass ist, hängen Sie ihn ohne direkte Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.
+ Lockern Sie alle Gurte.
+ Waschen Sie Ihren Rucksack, falls Dreck, Schweiß, Salz und Flecken in Stoff, Gewebe oder Netzgewebe eingedrungen sind.

(Reiserucksäcke mit unserem High Road™ Wheeled Chassis nicht in Wasser eintauchen.)

WASCHEN IHRES RUCKSACKS

A Leeren Sie den Rucksack aus, einschließlich Essensresten, Dreck oder Verschüttetem.

B Falls Ihr Rucksack ein abnehmbares Tragegurtsystem und einen abnehmbaren Hüftgurt enthält, entfernen Sie diese vom Hauptstaufach des Rucksacks.

C Der Rucksack ist NICHT für Maschinenwäsche geeignet. Reinigen Sie Rucksack und Zubehör in einer Badewanne oder einem großen Waschbecken mit einem milden Waschmittel und warmem Wasser.

D Bewegen Sie den Rucksack vorsichtig hin und her. Schrubben Sie Innen- und Außenseite aller Einzelteile, einschließlich der Taschen, mit einer weichen Bürste.

E Reinigen Sie die Reißverschlüsse mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Spülen Sie die Schnallen mit Wasser und Seife ab. Wenn Sie Reißverschlüsse und Schnallen frei von Schmutz und Dreck halten, trägt das dazu bei, dass sie einwandfrei funktionieren.

F Lassen Sie das dreckige Wasser aus Badewanne oder Waschbecken ab und füllen Sie sie/es erneut mit kaltem, sauberem, seifenfreiem Wasser. Spülen Sie den Rucksack gründlich ab. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie nötig.

G Hängen Sie den Rucksack draußen oder in einem gut belüfteten Bereich außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.

REISEGEPÄCK MIT ROLLEN

(Reiserucksäcke mit unserem High Road™ Wheeled Chassis nicht in Wasser eintauchen.)

A Leeren Sie den Rucksack nach jedem Gebrauch aus, einschließlich Essensresten, Dreck oder Verschüttetem.

B Reinigen Sie die Reißverschlüsse regelmäßig mit milder Seife, warmem Wasser und einer weichen Bürste. Dadurch wird gewährleistet, dass sie einwandfrei funktionieren.

C Wischen Sie die Außenseite des Chassis mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab.

D Reinigen Sie den Rucksackstoff, indem Sie Flecken und Schmutz mit warmem Wasser, einem milden Waschmittel und einer weichen Bürste oder einem Schwamm abschrubben.

E Wischen Sie Seifenüberreste auf dem Rucksack mit einem nassen Handtuch und sauberem, seifenfreiem Wasser weg.

F Hängen Sie den Rucksack draußen oder in einem gut belüfteten Bereich außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung zum Trocknen auf.

EMPFOHLENE REINIGUNGSPRODUKTE

Osprey empfiehlt Nikwax®-Produkte zur Pflege des Rucksacks. Lesen Sie sich die Anleitung auf dem Etikett genau durch, bevor Sie eines der Produkte für Ihren Rucksack verwenden.

Tech Wash® – Verwenden Sie dieses Produkt mit warmem Wasser, um Ihren Rucksack oder Koffer zu waschen und zu reinigen.

Tent & Gear Solar Proof® – Benutzen Sie dieses Produkt zum Aufsprühen, um Ihren Rucksack vor UV-Einstrahlung zu schützen und die Wasserfestigkeit zu verbessern.

Vollständige Pflegeanleitungen für Ihren Rucksack finden Sie unter **ospreypacks.com/PackTech/PackCare.**

RUCKSACK- / WASSERBEHÄLTER-PFLEGE

WASSERBEHÄLTER VON OSPREY

STANDARD-PFLEGE FÜR DEN WASSERBEHÄLTER

+ Die antimikrobielle Formel unseres Wasserbehälters vermindert im Großteil das Entstehen von Schimmel und Bakterien.
+ Spülen Sie Ihren Wasserbehälter nach jedem Gebrauch aus, um ihn frisch zu halten, besonders, nachdem Sie zuckerhaltige Getränke darin aufbewahrt haben.
+ Verwenden Sie gelegentlich die Hydraulics™-Reinigungstabs von Osprey zum Säubern Ihres Wasserbehälters.
+ Jod oder andere Reinigungstabs in Ihrem Wasserbehälter haben keine Auswirkungen auf dessen Qualität. Allerdings hinterlassen diese Tabs im Laufe der Zeit Flecken im Wasserbehälter.
+ Das Einfrieren des Wasserbehälters hat keine Auswirkungen auf dessen Qualität. Bedenken Sie jedoch, dass sich das Wasser im Wasserbehälter beim Gefrieren ausdehnt und bei Überfüllung den Wasserbehälter beschädigen kann.
+ Der Wasserbehälter darf NICHT mit kochendem Wasser befüllt werden. Dadurch kann der Wasserbehälter beschädigt werden und Ihre Garantie verfällt.
+ Sehen Sie sich das Video „Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" auf der YouTube®-Seite von Osprey Packs an.

REINIGEN DES WASSERBEHÄLTERS (MIT DEN HYDRAULICS™-REINIGUNGSTABS VON OSPREY)

A Füllen Sie den Wasserbehälter mit warmem Wasser. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder kochendes Wasser.
B Legen Sie ein Reinigungstab in den Wasserbehälter und schließen Sie die Kappe.
C Lassen Sie das Tab 5 Minuten lang im Wasserbehälter, der auf dem Rücken liegen sollte, auflösen.
D Schütteln Sie den Wasserbehälter 30 Sekunden lang, um die Lösung zu vermischen und zu verteilen.
E Drücken Sie das Mundstück zusammen und drücken Sie den Wasserbehälter, um Luft herauszulassen und Trinkschlauch und Mundstück mit der Lösung zu füllen.
F Lassen Sie den Wasserbehälter für 15 Minuten ruhen und gießen Sie dann die Lösung aus.
G Spülen Sie den Wasserbehälter und den Schlauch mit sauberem, kaltem Wasser aus.
H Hängen Sie den Wasserbehälter zum Trocknen in einem gut belüfteten Bereich auf.

TIEFENWIRKSAMES REINIGEN DES WASSERBEHÄLTERS (MIT DEM HYDRAULICS™-REINIGUNGSKIT VON OSPREY)

1 Spülen Sie den Wasserbehälter aus und füllen Sie ihn mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder kochendes Wasser.
2 Schrubben Sie das Innere des Wasserbehälters mit der großen Reinigungsbürste aus dem Hydraulics™-Reinigungskit von Osprey.
3 Entfernen Sie den Schlauch vom Wasserbehälter und das Mundstück vom Schlauch. Schrubben Sie das Innere des Schlauchs mit der kleinen Bürste aus dem Hydraulics™-Reinigungskit von Osprey.
4 Entfernen Sie die Silikonabdeckung des Mundstücks und reinigen Sie diese und das Mundstück mit warmem Seifenwasser.
5 Spülen Sie Innen- und Außenseite von Wasserbehälter, Schlauch und Mundstück mit kaltem, sauberem Wasser ab.
6 Lassen Sie Schlauch und Mundstück in einem gut belüfteten Bereich trocknen.
7 Führen Sie den Trockenständer des Hydraulics™-Reinigungskits von Osprey in den Wasserbehälter ein und hängen Sie diesen in einem gut belüfteten Bereich zum Trocknen auf.

Weitere Anweisungen zum Reinigen Ihres Osprey-Wasserbehälters finden Sie im Video „Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" auf **youtube.com/ospreypacks.**

OSPREY-ZUBEHÖR

Mit dem Zubehör-Angebot von Osprey können Sie Ihren Rucksack individuell gestalten und schützen. Die komplette Auswahl finden Sie bei Ihrem Osprey-Händler vor Ort oder auf unserer Website **www.ospreypacks.com.**

BEPACKEN DES RUCKSACKS

Das richtige Beladen des Rucksacks optimiert den Tragekomfort. Ausführliche Informationen finden Sie unter: **www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack**

GARANTIE

Bei Osprey ist Nachhaltigkeit in die Rucksäcke integriert. Sie wurden angefertigt, um ein Leben lang zu halten, und sind durch eine hervorragende Garantie abgesichert, unabhängig davon, wie sehr Sie Ihre Ausrüstung beim Einsatz strapazieren. Einzelheiten sind unter **www.ospreypacks.com** beschrieben.

FRAGEN?

Sprechen Sie mit dem Osprey-Kundenservice. Echte Hilfe von echten Leuten. Scrollen Sie durch die Kundenservice-Registerkarte unter **www.ospreypacks.com.**

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 USA
866-284-7830

BENUTZERHANDBUCH

ospreypacks.com